

Ogólna instrukcja montażu kabiny

Zawartość opakowania :

1. podłoga kabiny
2. dach kabiny z zamontowanym oświetleniem i sufitem podwieszanym
3. komplet ścian :
 - a/ ściany boczne
 - b/ narożniki (wykonanie w wersji laminat)
 - c/ futryny (mogą być luzem lub zamontowane na właściwych ścianach)
4. wspornik progu kabiny
5. nadproże z elementem wypełniającym
6. fartuch z systemem mocowania
7. kompletne cokoły z systemem mocowań
8. kompletne listwy odbojowe z systemem mocowań (opcjonalnie)
9. barierka (opcjonalnie)
10. poręcz
11. lustro oraz klej do luster
12. komplet śrub montażowych
13. zapinki do łączenia ściany tylnej
14. wykładzina podłogowa oraz klej kontaktowy

Kolejność montażu :

Ustawić wstępnie i wypoziomować podłogę w ramie kabinowej z zamontowanym wspornikiem progu.

Podwiesić dach z sufitem pod ramą kabinową, powyżej planowanych górnych krawędzi ścian kabiny (można podwiesić na górnych mocowaniach dachu kabiny, maksymalnie przesuwając do góry na fasolkach) .

Zmontować kompletne ściany, w przypadku kabin długich (ściana dostarczana jest w 2 segmentach) zmontować ścianę w całość na podłodze kabiny w szybie.

Poręcz oraz opcjonalne listwy odbojowe przykręcić do właściwej ściany przed jej ustawieniem na wspornikach podłogi.

Kolejno zestawiać ściany na wsporniki podłogi łącząc sąsiadujące ściany śrubami (najwyższy i najniższy otwór) kontrolując ustawienie ścian za pomocą poziomicy. O ile przestrzeń w szybie pozwala należy skrócić ściany sąsiadujące na największą możliwą ilość śrub (5), w przeciwnym przypadku należy na powstały z zestawienia ścian grzbiet nabić zapinkę łączącą i przesunąć ją do centralnego położenia (po ostatecznym skręceniu dostępnych śrub).

Najwyższe śruby pozostawiamy dokręcone wstępnie (z luzem).

Po ustawieniu i ostatecznym montażu ścian opuścić dach aż do oparcia wspornikami o krawędzie ścian a następnie zamontować i ustawić nadproże.

Wkręcić śruby mocujące ściany kabiny do konstrukcji z podszybia i nadszybia oraz dokręcić śruby połączenia ścian uprzednio nie dokręcone. Podczas wkręcania śrub łączących ściany z dachem zamontować słupki barierki ochronnej (opcjonalnie). Zamocować napęd drzwi na dachu i wyregulować wstępnie jego położenie. Instalacje elektryczne oraz dodatkowe elementy wyposażenia można prowadzić / mocować w korytkach instalacyjnych dachu kabiny.

Do wspornika progu przykręcić fartuch a następnie z podszybia zamontować i wyregulować teleskopowe podpory fartucha.

Po zakończeniu czynności montażowych podłączyć instalację dachu do instalacji elektrycznej dźwigu oraz zamontować panel (kasetę) dyspozycji.

Po zakończeniu czynności montażowych usunąć ostrożnie folię ochronną ze ścian i sufitu.

Nakleić lustro za pomocą kleju dołączonego w następujący sposób : przygotować dystanse o długości ok 50 mm (długość należy dobrać tak, aby lustro zostało zamontowane w połowie wysokości i ustawić na poręczach, wyznaczoną powierzchnię ściany (o wymiarach lustra) odłuszczyć np. acetonem, nakładać klej pasami pionowymi lekko zygzakując. Przyłożyć lustro do ściany równomiernie dociskając oraz rozprowadzając klej poprzez minimalne ruchy na boki.

Ustawić lustro poprawnie względem boków kabiny i dosunąć (oprzeć) do przygotowanych dystansów.

Nakleić wykładzinę : odłuszczyć podłogę, rozwinąć dociętą wykładzinę w kabinie. Odwinąć połowę wykładziny nie dopuszczając do jej przesunięcia i pokryć równomiernie podłogę oraz wykładzinę warstwą kleju : na detalach w przeciwnych kierunkach (np. wykładzina wzdłuż a podłoga w poprzek).

Odczekać ok 5 min na odparowanie rozpuszczalnika z kleju i odwinąć wykładzinę dociskając do podłogi. Podobnie postąpić z drugą częścią wykładziny / podłogi.

Zamontować i wyregulować z podszybia / kabiny cokoły.

Otwieranie sufitu podwieszanego na zamkach (bez widocznych śrub)

Ustawienie zamków : w kabinach z sufitem pojedynczym zamki są zawsze po stronie panela / kasety dyspozycji.

W kabinach z sufitem dwudzielnym zamki mogą być zlokalizowane : sufit po stronie lustra – w osiowej części kabiny, sufit przy panelu / kasecie dyspozycji – po stronie PD / KD lub nad drzwiami.

Otwieranie sufitów dwudzielnych zawsze zaczynamy od sufitu przy lustrze (uwalnia dostęp do zamka sufitu przedniego i pozwala na swobodne jego otwarcie).

Aby otworzyć / zamknąć zamek sufitu dołączonym kluczem należy wsunąć go w szczelinę pomiędzy ścianą a sufitem podwieszanym sworzniem do siebie. Odszukać otwór w rolce rygla, unieść ją do góry i podtrzymując sufit przesunąć ją w stronę zawiasa a następnie opuścić. Po otwarciu obu rygli możliwe jest opuszczenie sufitu na zawiasie.

Aby zamknąć sufit należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

W przypadku braku klucza można użyć „wytrycha” wykonanego z twardego pręta fi 2 mm zagiętego na końcu pod kątem 90 st (jak pogrzebacz) na długości ok 8 mm.